个人中心



项目列表

○ 请输入关键字

搜索

点击"+"号进入新增项目页面









新增项目

项目名: 〔	输入项目名称	
--------	--------	--

∕ ────────────────────────────────────	设备激活 码	设备名称
GS10800012208000487WCA67 🛇	123456	未命名 🗙

扫描设备标贴上的二维码,添加新设备时,默认需输入 设备激活码(默认为123456)

扫描输入设备ID



创建项目至少需要添加1台以上设备

创建项目

创建项目时使用扫码功能可连续扫描多张设备SN

*添加交换机前需保证设备已联网 需连接可上网路由器 *新建项目后自动拥有主管权限

项目列表



1.重命名:对项目名称重命名 2.项目菜单 3.删除项目:删除当前项目 4.X:退出蒙版菜单 5.分享项目:进入项目分享管理页面(见说明页5) 6.退出项目:退出参与项目(并从列表中删除)

分享项目

点击"分享"按钮,转发分享链接信息给您需要分 享的微信好友;(仅主管项目可以进行分享和设 置)



项目列表



1.重命名设备:输入当前设备名称
2.设备菜单:从设备列表中删除当前设备
(仅主管项目可对当前项进行备注,所有参与项目人可见)
3.新增设备



新增设备



扫描设备标贴上的二维码,添加新设备时,默认需 输入设备激活码(默认为123456)

在项目列表页面,点击 "+"进入新增设备页面;使用扫码 功能可连续扫描多张设备SN,添加设备



添加设备

*添加交换机前需保证设备已联网需连接可上网路由器



端口状态说明

公 系统设置

і К	设备信息	网口	그켚号	РО	E配置	VLAN
	设备型号	1	Gs108			
	序列号		设备ID			
	设备激活	码	12345	6 🖉	设备激活码	同修改
	MAC		80FA0	017A5	03	
	DHCP		开启/注	专闭		
	IP		192.1	68.11.1	L9	
	网关		192.10	68.11.1		
	掩码		255.2	55.255	.0	
	DNS		114.1	14.114	.114	
	固件版本		6.0.24	0314		
	在线时长	÷	00:00			





设备信息 点击"系统管理"可弹出整机设定功能按钮 1. 重启设备: 设备重新启动运行: 2.设备定时重启:设定交换机以指定周期时间重启(定时维护) 3.恢复出厂设置:将设备设置重置为出厂状态(所有功能设定恢复默 认)并重启设备; 4.固件更新:进行固件升级(仅当有可用更新推送时,此功能按钮可 见);



设备信息	网口配置	POE	记置	VLAN
端口	功率	POE	超远	定时
率:无				
率:无)E开关:无				
率:无)E开关:无 远开关:打开 对:端口定时	F/关闭对应端[t维护 设定端	コ超远传输 ロ在指定时	〕功能(强制) 「问段关闭」	LOM双工) 指定时间
率:无)E开关:无 远开关:打开 时:端口定时 ;	F/关闭对应端[J维护,设定端	口超远传输 口在指定时]功能(强制] 间段关闭或	LOM双工) 法指定时间
率:无)E开关:无 远开关:打开 时:端口定时 ; 1	F/关闭对应端口 打维护,设定端 	口 超远传输 口在指定时]功能(强制: 间段关闭或	LOM双工 注指定时间





多支持15个VLAN端口配置;

2. VLAN端口配置:

Access:端口只能属于1个VLAN,一般用于连接用户设备。缺省情况下,所有端口都属于Access端口;

Trunk:端口可以属于多个 VLAN,可以接收和发送多个 VLAN 的报文,一般用于连 接其它网络设备(本系列设备默认PVID为1,可转发所有已在本机上配置vlan id的 数据,不可修改);